

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

AUTOMATICKÝ VYSTŘELOVACÍ NŮŽ

Výrobce: Shenzhen Yifeng International Trade Co., Ltd

Adresa: Guangdong province, Shenzhen city, LongGang District Jihua road Bantian building 305

E-mail: 3522141511@gg.com

Identifikace výrobku: podle označení výrobku a modelu

Model / označení: ZT001 ,ZT002,ZT003,ZT004,ZT005,ZT006,ZT007

1. Určené použití

Výrobek je automatický vystřelovací nůž určený pro běžné řezné práce odpovídající velikosti, konstrukci a čepeli konkrétního modelu. Automatický mechanismus slouží pouze k otevření a u příslušných modelů také k zatažení nebo zavření čepel. Nůž není hračka.

Výrobek použijte pouze k určenému účelu a v souladu s tímto návodem.

2. Důležitá bezpečnostní upozornění

- VAROVÁNÍ - Ostrá čepel. Nebezpečí pořezání nebo bodného poranění.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Nikdy nesměřujte čepel ani otvor čepel na sebe, jinou osobu nebo zvíře.
- Udržujte prsty a ostatní části těla mimo dráhu čepel.
- Mechanismus neaktivujte, pokud před čepelí není dostatečný volný prostor.
- Nepoužívejte poškozený, znečištěný, zkorodovaný nebo abnormálně fungující nůž.
- Nůž nepoužívejte jako zbraň. Dodržujte místní právní předpisy týkající se držení, nošení a používání automatických nožů.
- V České republice jsou OTF vystřelovací nože povolené. Při návštěvě jiných zemí důkladně prověřte, zda je tento typ nože povolen a prostudujte příslušné zákony.

3. Otevírání a zavírání

- Uchopte nůž pevně za rukojeť.
- Zkontrolujte, že prsty, oděv a jiné předměty nejsou v dráze čepel.
- Směřujte čepel od sebe a ostatních osob.
- Uvolněte bezpečnostní pojistku, pokud je jí model vybaven.
- Ovládejte tlačítko nebo posuvný ovladač určeným směrem.
- Před řezáním ověřte, že čepel dosáhla běžné koncové polohy a je případně správně zajištěna.
- Pro zavření nebo zatažení čepel použijte ovládací prvek způsobem určeným pro konkrétní model. Pohybující se čepel nikdy nezachytávejte ani nezatlačujte rukou.

Pokud se čepel zcela neotevře, nezavře nebo nezatáhne, případně je pohyb pomalý, nepravidelný nebo neobvykle obtížný, přestaňte mechanismus používat. Zablokovaný mechanismus opakovaně neaktivujte.

4. Zakázané a nesprávné použití

- Nepoužívejte nůž jako páčidlo, šroubovák, dláto, kladivo, průbojník, klín, otvírák konzerv nebo podobný nástroj.
- Neohýbejte čepel do strany a nekrúťte jí, pokud je zasunuta v materiálu.
- Do nože nebouchejte a čepel nezatloukejte do materiálu.
- Nůž neházejte.
- Nepoužívejte jej k sekání, pokud pro to konkrétní model není výslovně určen.
- Nevystřelujte ani neposouvejte čepel záměrně proti překážce.
- Mechanismus neovládejte násilím.
- Neupravujte pružiny, zámky, vedení čepel, ovládací prvky, pojistky, geometrii čepel ani jiné vnitřní části mechanismu.

5. Čištění a znečištění

Automatický mechanismus obsahuje pohyblivé části a musí být udržován čistý. Nečistoty mohou zvýšit tření a způsobit pomalý, neúplný nebo nepravidelný chod.

- Pravidelně odstraňujte z přístupných míst prach, žmolky z kapsy, textilní vlákna a jiné nečistoty.

- Po použití v prašném nebo znečištěném prostředí nůž před dalším použitím zkontrolujte a vyčistěte.
- Zabraňte vniknutí písku, zeminy, bláta, pilin, kovových částic, brusného prachu, lepidel, pryskyřice, vosku a podobných cizích látek do mechanismu.
- Zabraňte vniknutí potravin, drobků, mastnoty, olejů, omáček, cukru, soli, mouky, koření a lepivých látek do mechanismu.
- Neponořujte celý nůž do vody ani jiné kapaliny, pokud to výrobce výslovně nepovoluje.
- Nemyjte celý nůž v myčce nádobí.

6. Voda, nápoje a jiné kapaliny

Voda, nápoje a jiné kapaliny mohou způsobit korozi, znečištění, zhoršení mazání nebo poruchu mechanismu. Zabraňte vniknutí vody, limonád, alkoholu, kávy, čaje, džusu, omáček, čisticích prostředků, rozpouštědel, chemikálií, slané nebo chlorované vody, potu a dalších kapalin.

Pokud kapalina pronikne do mechanismu, přestaňte nůž používat. Před dalším použitím jej řádně vyčistěte a vysušte. Pokud abnormální chod přetrvává, výrobek dále nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo kvalifikovaný servis.

7. Mazání

- Používejte pouze mazivo vhodné pro jemné mechanismy nožů.
- Aplikujte pouze malé množství.
- Nenaplnějte mechanismus olejem.
- Nepoužívejte vazelinu nebo vysoce viskózní maziva, pokud je výrobce výslovně nedoporučuje.
- Přebytké mazivo odstraňte, protože může zachytávat prach a nečistoty.

8. Péče o čepel a ochrana proti korozi

- Udržujte čepel čistou a suchou.
- Po kontaktu s vlhkostí, potravinami, kyselými látkami, solí nebo jinými korozivními látkami čepel co nejdříve očistěte a vysušte.
- Nerezová ocel je korozivzdorná, nikoli absolutně nekorodující.
- Podle potřeby použijte vhodný ochranný olej.
- K broušení používejte vhodné vybavení a odpovídající úhel. Čepel nepřehřívejte a nebruste funkční zajišťovací nebo mechanismové plochy.

9. Kontrola před použitím

Před použitím zkontrolujte zejména:

- stav čepele a rukojeti;
- normální pohyb čepele;
- funkci otevření, zavření nebo zatažení;
- zajištění čepele, je-li použito;
- tlačítko nebo posuvný ovladač;
- bezpečnostní pojistku, je-li použita;
- šrouby a spojovací prvky;
- nadměrnou vůli, abnormální tření nebo neobvyklé zvuky;
- viditelné znečištění, korozi nebo poškození.

Zjistíte-li závadu významnou z hlediska bezpečnosti, výrobek nepoužívejte.

10. Skladování a přenášení

- Nůž skladujte a přenášejte v zavřeném stavu.
- Používejte bezpečnostní pojistku, je-li jí model vybaven.
- Při přenášení zabraňte tomu, aby jiné předměty stiskly ovládací prvek.
- Skladujte nůž čistý a suchý, mimo nadměrnou vlhkost, korozivní látky a chemikálie.
- Uchovávejte nůž mimo dosah dětí.
- Nevystavujte nůž ohni, silnému teplu ani extrémním teplotám. Zamrzlý mechanismus neaktivujte.

11. Postup při nesprávné funkci mechanismu

- Přestaňte nůž používat.
- Mechanismus opakovaně neaktivujte.
- Zkontrolujte viditelné nečistoty nebo cizí předměty.
- Nůž vyčistěte a proveďte údržbu podle tohoto návodu.
- Zkontrolujte, zda pohyb neomezuje přebytké mazivo nebo lepivé znečištění.
- Pokud problém přetrvává, výrobek dále nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo kvalifikovaný servis.

12. Stav, který se obecně nepovažuje za výrobní vadu

Následující stav se obecně nepovažuje za výrobní vadu, pokud kontrola prokáže, že byly způsobeny používáním, vnějším vlivem, nedostatečnou údržbou nebo úpravou výrobku, a nikoli vadou, za kterou podle právních předpisů odpovídá prodávající nebo výrobce:

- Znečištění prachem, pískem, zeminou, blátem, žmolky z kapsy, textilními vlákny, vlasy, pilinami, kovovými částicemi nebo jinými cizími látkami.
- Zbytky potravin, drobků, mastnota, oleje, omáčky, cukr, sůl, mouka, koření nebo lepkavé látky uvnitř mechanismu nebo v jeho okolí.
- Vniknutí vody, nápojů, kávy, čaje, džusu, alkoholu, čisticích prostředků, rozpouštědel, chemikálií, slané či chlorované vody, potu nebo jiných kapalin.
- Koroze způsobená vlhkostí, potem, solí, chemikáliemi, potravinami, nedostatečným vysušením, údržbou nebo nevhodným skladováním.
- Poškození způsobené ponořením do vody nebo mytím v myčce nádobí.
- Použití nevhodného maziva nebo nadměrné mazání vedoucí k zachytávání nečistot nebo omezení chodu.
- Zablokování mechanismu cizím předmětem nebo nahromaděnými nečistotami.
- Poškození způsobené opakovanou aktivací již zablokovaného nebo zjevně vadně fungujícího mechanismu.
- Poškození způsobené nadměrnou silou, nárazem, ohýbáním nebo kroucením čepele.
- Poškození vzniklé použitím jako páčidlo, šroubovák, dláto, kládlo, průbojník, klín, otvůrka konzerv nebo jiný nástroj, pro který není určen.
- Poškození způsobené házením, údery nebo zatloukáním nože.
- Poškození způsobené nesprávným broušením nebo přehřátím při broušení.
- Poškození způsobené neodbornou demontáží, nesprávným sestavením, úpravou mechanismu nebo pružiny či použitím nevhodných náhradních dílů.
- Poškození šroubů, hlav šroubů nebo závitů nevhodným nářadím nebo zásahem uživatele.
- Běžné otupení čepele, běžné škrábance, opotřebení povlaku nebo povrchové úpravy a běžné opotřebení pohyblivých mechanických částí.
- Poškození způsobené nevhodným skladováním, extrémními teplotami, ohněm, silnými zdroji tepla nebo chemicky agresivním prostředím.
- Kosmetické poškození vzniklé používáním, které nemá vliv na bezpečnou funkci výrobku.

Každá reklamáce musí být posouzena podle skutečného stavu konkrétního výrobku a zjištěné příčiny vady. Nic v tomto návodu neomezuje zákonná práva spotřebitele týkající se vad, za které podle právních předpisů odpovídá prodávající nebo výrobce.

Nůž je určen k užívání osobám starším 18-ti let a není určen do rukou dětí.

Výrobce: Shenzhen Yifeng International Trade co., Ltd, Guangdong province, Shenzhen city, LongGang District Jihua road Bantian building 305, 3522141511@gg.com

Odpovědná osoba v EU: MJCM SARL, 78 avenue des Champs Elysees Bureau 326, Paris, mjcm190928@gmail.com

Tento návod je překladem originálního anglického návodu od výrobce.