

Návod pro nůž s pevnou čepelí

Nůž je zbraň, a proto je zapotřebí s ním manipulovat obezřetně a se zvýšenou opatrností. S nožem je zapotřebí zacházet tak, aby manipulující osoba neohrozila sebe a ostatní a nevznikla újma na zdraví nebo majetku.

Nůž je určen k užívání osobám starších 18-ti let a není určen do rukou dětí. Nebezpečí poranění nebo újma na majetku hrozí při jakékoli manipulaci s nožem, převážně při otevírání a zavírání, vystřelování a vytahování z pouzdra. Nože neslouží k házení a páčení. Při kontaktu z čepelí dbejte na zvýšené opatrnosti a při poranění ránu vyčistěte, případně vyhledejte lékařskou pomoc.

Údržba nože

Nůž je zapotřebí udržovat v čistotě, kontrolovat a utahovat šroubové spoje. Utahování je nutné provést vždy do úplného utažení s tím, že dbáme na to, aby nebyl poškozen závit na těle nože. Pokud je k tělu nože přilepena protiskluzová ploška, která se časem uvolní, tak je zapotřebí ji lepidlem nebo tmelem zafixovat zpět. Postupem používání se zvyšuje vůle pohyblivé čepele a lze přitáhnout u centrálního uložení

Nože s rukojetí micarta, G10, C-TEK, Carbon jsou téměř neúdržbové. Rukojetě pouze udržujeme v čistotě. Rukojetě z dřeva ošetřujeme vhodným olejem (teakový, lněný) nebo voskem.

Broušení

I při běžném používání se každé ostří po určitém čase ztupí. Na běžné narovnání ostří postačí ocílka. Broušení lze provádět na brusných kamenech nebo brusných systémech pod úhlem 20-30°. Pokud si nejste broušením jistí, tak nůž předejte na broušení profesionáloví.

Záruka

Na nože je poskytována standardní záruka 2 roky ode dne, kdy je prodán konečnému zákazníkovi. Zákazník je povinen zjevné vady reklamovat bez zbytečného odkladu. Záruku se vztahuje na vady materiálu a při výrobě. Nůž se musí udržovat v čistotě a musí být používán dle návodu a pouze ke svému účelu. Záruku nelze uplatnit na vady vyplývající z běžného používání, běžného opotřebení, za podmínek, že s nožem bylo hrubě zacházeno, nedbalostí, špatné údržby, skladování a manipulace. Záruka se nevztahuje na ztracený závit, rozpadení nože kvůli nedotažení šroubu, nepřilepení plošky, zvýšená vůle pohyblivé čepele viz návod na použití. Odstoupení od smlouvy nebo vrácení výrobku se řídí obchodními podmínkami.

Bezpečnostní pokyny pro nože s pevnou čepelí

Obecné nařízení o bezpečnosti produktů (GPSR), Regulation (EU) 2023/988

Použití zavíracích nožů vyžaduje pečlivost, protože jejich konstrukce a mechanismus zavírání mohou představovat určité riziko, pokud se s nimi nepracuje správně.

Základní bezpečnostní pokyny pro manipulaci s noži s pevnou čepelí:

1. Použití vhodného prostředí:

- **Vždy používejte nůž v bezpečném prostoru:** Ujistěte se, že používáte nůž na místě, kde se vyhnete neúmyslnému zranění. Vyhněte se práci s nožem v blízkosti lidí, zvířat nebo jakýchkoli jiných objektů, které by mohly být neúmyslně poškozeny.
- **Při práci s nožem se ujistěte, že máte stabilní a bezpečný postoj:** Při používání nože mějte pevný a stabilní postoj, abyste minimalizovali riziko neúmyslného pohybu.

2. Správná manipulace s nožem:

- **Nikdy neříkejte nůž, dokud ho nebudete používat:** Když nůž nepoužíváte, vždy ho držte s čepelí obrácenou směrem od sebe a nechte rukojeť v ruce. Nikdy neotáčejte nůž s čepelí směrem k sobě.
- **Zacházejte s nožem opatrně:** Při používání nože mějte vždy pevně uchopenou rukojeť a věnujte plnou pozornost tomu, co děláte. Rychlé nebo neopatrné pohyby mohou vést k nehodám.
- **Nikdy nevyvíjejte přílišný tlak:** Při práci s nožem nepoužívejte příliš velkou sílu, zejména pokud nůž není určen pro konkrétní úkol. Nadměrné síly mohou vést k nechtěnému sklouznutí čepele nebo poškození nože.

3. Uchovávání nože:

- **Při nošení nože používejte pouzdro:** Nože s pevnou čepelí by měly být vždy uloženy v pouzdře, když je nepoužíváte. Pouzdro zajišťuje uložení čepele a může vás chránit před zraněním.
- **Nenechávejte nůž bez dozoru:** Nikdy nenechávejte nůž na veřejném místě nebo v blízkosti dětí. Nůž je nástroj, který může být nebezpečný, pokud se s ním manipuluje neopatrně.
- **Uchovávejte nůž v suchu:** Po použití nůž pravidelně čistěte a udržujte v suchu, aby se zabránilo korozi nebo poškození.

4. Údržba nože:

- **Pravidelně ostřete čepel:** Tupý nůž může být nebezpečnější než ostrý, protože při řezání je snazší ztratit kontrolu. Ujistěte se, že čepel je pravidelně ostřena, aby byla co nejefektivnější a bezpečná.
- **Kontrolujte nůž na poškození:** Pravidelně kontrolujte rukojeť a čepel nože, zda nejsou prasklé nebo jinak poškozené. Poškozený nůž může být nebezpečný při používání.
- **Ošetřujte rukojeť:** Pokud má nůž kovovou nebo jinou rukojeť, pravidelně ji ošetřujte, abyste zajistili její pevnost a zabránili skluzu.

5. Bezpečnost při používání:

- **Používejte nůž pouze na určené účely:** Pevné nože jsou určeny k různým úkolům, jako je řezání, sekání nebo řezání. Nepoužívejte nůž na úkoly, pro které není určen, například na páčení, šroubování nebo jiné nevhodné úkoly, které by mohly poškodit čepel.
- **Pracujte s nožem v bezpečném úhlu:** Při řezání nebo sekání mějte čepel vždy směrem od těla a nikdy nepracujte s nožem v přímém směru proti sobě nebo v oblasti těla.

6. Péče o rukojeť a čepel:

- **Udržujte čepel čistou:** Po použití nůž vždy důkladně vyčistěte od nečistot, pryskyřic nebo jiných zbytků, které mohou ovlivnit jeho funkci nebo způsobit korozi.
- **Kontrolujte rukojeť na poškození:** Ujistěte se, že rukojeť nože je pevná a nezpůsobuje skluz ruky. Pokud je rukojeť poškozená nebo opotřebovaná, vyměňte ji nebo nechte opravit.

7. Bezpečnost při používání ve skupině nebo v přírodě:

- **Dávejte pozor na ostatní osoby:** Pokud používáte nůž ve skupině nebo v přírodě, dbejte na to, aby nikdo nebyl v dosahu čepel. Nikdy nezaměřujte nůž na jiné osoby (ani zvířata), ani když s ním nepracujete.
- **Dávejte pozor při sekání nebo řezání v přírodě:** Když používáte nůž v přírodě, například na řezání větví, buďte obzvláště opatrní, abyste nezpůsobili neúmyslné zranění.

8. Bezpečnost pro děti:

- **Uchovávejte nůž mimo dosah dětí:** Nože s pevnou čepelí jsou nebezpečné, pokud je používají děti nebo nezkušené osoby. Mějte nůž na bezpečném místě, kde k němu děti nemají přístup.
- **Vysvětlete dětem nebezpečí:** Pokud s nožem pracujete v přítomnosti dětí, vysvětlete jim, jak je nůž nebezpečný a proč je důležité zacházet s ním opatrně.

9. Zamezení nehodám:

- **Nikdy neotáčejte nebo neházejte nůž:** Nůž s pevnou čepelí by neměl být používán k házení ani k neúmyslným pohybům, které by mohly vést ke zranění.
- **Pracujte pomalu a soustředěně:** Nepoužívejte nůž v rozrušení nebo ve spěchu. Pracujte pomalu, pečlivě a vždy se soustřeďte na to, co děláte.

Nůž je určen k užívání osobám starších 18-ti let a není určen do rukou dětí.

Tento návod je překladem originálního anglického návodu od výrobce.