

Návody outdoor vybavení

Drátová pilka a pila 103 cm

Drátová pilka je neocenitelný nástroj k přežití v přírodě, rozdělování ohně apod. Výrobce ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vznikla nesprávným použitím.

Použití:

1. **Uchopení pilky** - Uchop oba konce pilky za **kovové kroužky** nebo **popruhy**.
2. **Umístění pilky** - Umístí pilku na řezané místo – např. na větev, plastovou trubku nebo tenčí hliníkový plech.
3. **Řezání** - Tahej pilku střídavě **tam a zpět** v rychlém rytmu. Udržuj mírné napětí a pilku přitlačuj k materiálu.
4. **Plynulý pohyb**

Pro efektivní řezání používej celé tělo a pilku táhni **rovnoměrně** – nepřehřívej drát a vyhní se zalomení.

Tipy pro použití:

- Pilka nejlépe řeže **tenké větve (do 5–7 cm)**, **pila i tlustší**, PVC trubky nebo **měkké kovy**.
- Při přežití lze pilku upevnit např. na ohnutou větev → vytvoříš improvizovanou **lukovou pilu**.
- Lze použít i jednou rukou – druhý konec připevni např. na větev nebo karabinu.

Údržba:

- Po použití otři pilku hadříkem.
- V případě vlhkosti aplikuj lehký olej proti korozi (např. WD-40).
- Skladuj na suchém místě, nejlépe v uzavřeném obalu.

Likvidace:

- Poškozenou pilku zlikviduj jako **kovový odpad** nebo v souladu s místními předpisy.

Před použitím a bezpečnost:

Při řezání vždy používejte ochranu očí a rukou. Při řezání se nedotýkejte pilového lanka a vyhýbejte se kontaktu s ním. Pilka je určena k řezání dřeva a ne k jinému užití. Pilka je určena pouze pro dospělé osoby, které se seznámili s návodem. Pokud dojde k poranění, ránu vyčistěte a ošetřete. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Pilka není určena pro děti.

Zavírací pilka MIL-TEC 18 cm

Použití:

Pilka MIL-TEC je konstruována na řezání při zpětném tahu. Pokud dojde k zaklínění listu pilky, tak ji nikdy netrhejte ven, neohýbejte nebo netlačte, ať nedojde k jejímu poškození. Při použití není nutné výrazného tlačení, ale nechte pilku pracovat za Vás. Pilové listy vždy udržujte čisté a pilku skladujte vždy zavřenou a mimo dosah dětí. PKshop nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vznikla nesprávným použitím.

Před použitím a bezpečnost:

Při řezání vždy používejte ochranu očí a rukou. Při řezání se nedotýkejte pilové listu a vyhýbejte se kontaktu s ním. Pilka je určena k řezání dřeva a ne k jinému užití. Pilka je určena pouze pro dospělé osoby, které se seznámili s návodem. Nepoužívejte pilku jako páčidlo nebo sekáček-hrozí zlomení čepele.

Pokud dojde k poranění, ránu vyčistěte a ošetřete. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Pilka není určena pro děti.

Survival ruční vrták

Ruční vrták do dřeva je jednoduchý, robustní nástroj pro ruční vrtání děr do dřevěného materiálu bez potřeby elektrické energie. Ideální pro výrobu přístřešků, pastí, náradí a dalších dřevěných konstrukcí v přírodních podmínkách. Materiál legovaná ocel, rukojeť není součástí – používá se klacek/větvička jako páka.

Použití a příprava vrtáku:

1. **Zkontroluj ostrost** – vrták musí být ostrý, bez prasklin nebo poškození.
2. **Zvol vhodné dřevo** – nejlépe suché měkké dřevo (borovice, smrk) pro snadné vrtání.
3. **Najdi větev nebo klacek** – slouží jako rukojeť (nasuneš ji do oka vrtáku a používáš jako páku).

Postup vrtání:

1. **Umístí vrták** kolmo na povrch dřeva.
2. **Nasuň rukojeť** a začni vrtět ve směru hodinových ručiček.
3. **Používej tlak** směrem dolů, ale ne příliš, aby nedošlo k prasknutí dřeva.
4. **Vyčisti spirálu** – pravidelně vytahuj vrták a čisti spirálu od hoblin.

Bezpečnostní pokyny:

Při vrtání vždy používejte ochranu očí a rukou (poranění od ostří /třísek). Vrtání provádějte pomalu a pod kontrolou. Po každém použití očisti vrták od smůly a hoblin. Skladuj na suchém místě, pravidelně ostří (pomocí pilníku) a ošetři olejem (např. WD-40).

Nouzový termální spací pytel

Nouzový termální spací pytel (také nazývaný emergency bivy sack) je vyroben z tenkého reflexního materiálu Mylar, který pomáhá zachytit a udržet až 90 % tělesného tepla. Slouží jako dočasná ochrana před chladem, větrem a vlhkostí v krizových situacích.

Použití:

Vyjměte pytel z obalu, opatrně rozbalte (dbejte na to, aby se materiál neroztrhl - je tenký). Vlezte dovnitř nohama napřed. Zatáhněte pytel co nejvýše ke krku. Po použití vysušte a složte zpět do obalu (pokud je to možné). Při šetrném zacházení může pytel sloužit opakovaně. Poškozený pytel můžete opravit páskou.

Nouzové varianty použití:

- Jako příkrývka nebo zástěna proti větru
- Jako vložka do běžného spacího pytle pro zvýšení tepelné izolace

Bezpečnostní pokyny:

- Držte jej dále od ohně, vaříčů, žhavého popela (rychle se taví a hoří)
- Pravidelně větrejte, pokud to podmínky dovolí (kondenzace vlhkosti)
- Pokládejte na hladký podklad (snadné protržení)
- Používejte v chladných podmínkách (hrozí přehřátí v teplém prostředí)
- Nedoporučuje se pro děti bez dozoru (hrozí udušení u malých dětí)

Ultralight pončo / pláštěnka

Ultralehké pončo z Mylaru je víceúčelový ochranný oděv proti dešti a větru, vyrobený z lehkého, voděodolného materiálu. Je navržen pro rychlé nasazení a snadný transport. Často lze využít i jako přístřešek, plachtu nebo podložku.

Použití:

- Jako pláštěnka – rozložte pončo z obalu. Najděte kapuci a otvory pro ruce, oblékněte přes oblečení i batoh.
- Jako improvizovaný přístřešek – rozložte pončo naplocho, upevněte rohy pomocí kolíků, větví nebo paracordu a vytvořte jednoduchý A-čkový nebo šikmý přístřešek.
- Další využití – podložka pod spaní, ochrana vybavení proti dešti, provizorní nosítka nebo plachta na sběr vody

Bezpečnostní pokyny:

- Držte jej dále od ohně, vaříčů, žhavého popela (rychle se taví a hoří)
- Pravidelně větrejte
- dávejte pozor při chůzi po nerovném terénu a v hustém porostu (omezený rozhled díky kapuci)
- dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi na mokřem povrchu (prokluz při dešti)

Voděodolný skládací batoh

Ultralehký skládací a voděodolný batoh (polyester) navržený pro minimalistické nošení výbavy během výletů, cestování nebo survivalových situací. Díky své skladnosti se vejde do kapsy, ale po rozložení nabídne dostatek prostoru pro základní vybavení, objem 19 litrů)

Použití:

- **Rozložení** - Vyjměte batoh z obalu, rozložte všechny části, zkontrolujte švy a zipy před použitím.
- **Složení zpět** - vyprázdněte a vyčistěte vnitřek, složte batoh do obalu
- **Balení vybavení** - těžší předměty dejte blíže k zadům, lehké věci (oblečení, pláštěnku) nahoru nebo po stranách, nepřetěžujte batoh, je určen pro lehkou zátěž 5-7 kg.

Bezpečnostní pokyny:

- Nepřeházejte více než doporučenou váhu (přetížení batohu)
- Nože a nářadí balte vždy do obalu (poškození ostrými předměty)
- Batoh nemá výztuhy ani stabilizační prvky (nevhodné pro lezení nebo náročný terén)
- Pohybujte se opatrně (tenké materiály nejsou odolné proti trhání – např. zachycení o větve nebo skály)
Údržba: čistěte vlhkým hadříkem, případně opláchněte vodou bez mýdla, neperte v pračce a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, sušte na vzduchu – mimo přímé slunce, skladujte suchý a složený v obalu nebo v suchém prostoru

Svíčka proti hmyzu CITRONELLA

2 ks repelentní svíčky, která uvolňuje příjemnou citrónovou vůni. Svíčka Vás chrání před létajícím hmyzem, zejména před komáry. Svíčky dokáží hořet až 4,5 hodiny. Svíčka Vás chrání v interiéru i exteriéru.

Před prvním použitím si přečtěte návod. Svíčka je připravena k okamžitému použití. Výrobek používejte jako běžnou svíčku - můžete ji nechat dohořet nebo uhasit. Ochranný účinek se dostavuje cca 15 minut po zapálení svíčky.

Bezpečnostní pokyny:

Na venkovních plochách se ujistěte, že při působení aktivní složky dochází jen k mírnému pohybu vzduchu, nezapalujte svíčku za silnějšího větru. Nenechávejte svíčku hořet bez dozoru. Chraňte před dětmi a domácími zvířaty. Zabraňte kontaktu s nápoji. Udržujte vzdálenost minimálně 20 cm od jiné svíčky. Zabraňte vzniku požáru umístěním svíčky poblíž vznětlivých

materiálů. Svíčku nezasínejte sfouknutím, ale použijte speciální zvonek na hašení svící (není součástí balení). Pokládejte svíčku na rovný a pevný povrch odolný proti vznícení.

Svítilna 12 LED ČERNÁ

Použití:

Akumulátory se vkládají do svítilny po odšroubování zadního uzávěru. Zkontrolujte správnost polarity akumulátorů, aby nedošlo k přepolování a tím i k poškození. Plus pól akumulátoru vždy směrem k led čipu (reflektoru) svítilny. Svítilna se zapíná plným stisknutím vypínače svítilny. Teplota svítilny by neměla překračovat 60°C (při dotyku rukou pálí). V případě překročení této teploty svítilnu vypněte a nechte vychladnout.

Bezpečnostní pokyny:

Svítilnu nenechávejte svítit extrémně dlouho, aby nedošlo k přehřátí svítilny a tím poškození elektroniky uvnitř svítilny. Přehřátí ruční svítilny také může v extrémním případě vést ke zničení baterií nebo svítilny. Svítilnu nevystavujte nárazům, pádům, extrémním teplotám, slunci, vodě. Pokud by došlo k úniku elektrolytu, zabraňte styku s kůží a očima, případně ihned opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Svítilna není hračka! Nesviťte nikomu ani sobě přímo do očí, hrozí poškození zraku. Akumulátor i svítilnu (popřípadě jiné zařízení, ve kterém je akumulátor používán) držte z dosahu dětí! Po uplynutí doby životnosti produktu, nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, nebo v místě nákupu, kde budou přijata zdarma.

Svítilná tyčinky LIGHTSTICK

Svítilná tyčinky LIGHTSTICK o délce 15 cm jsou velice oblíbené tyčinky s všestrannými možnostmi využití. Svítilná tyčinky fungují na principu dvou odlišných kapalin a fluorescenčního barviva. Po ohnutí tyčinky se kapaliny smísí a vznikne chemická reakce, která vyvolá energii v podobě světla. Spolu s barvivem je světlo příslušného odstínu.

Doba svícení je až 8 hodin dle množství kapaliny. Doporučená doba skladování je maximálně 2 roky.

Obsah balení:

- Svítilná tyčinka

✓ Použití:

1. **Ohni tyčinku:**
Uchop tyčinku oběma rukama a jemně ji **ohni**, dokud neuslyšíš *křupnutí* (Uvnitř praskne skleněná ampule s chemikálií.)
2. **Protřep:** Po prasknutí **protřepuj tyčinku**, aby se chemikálie rovnoměrně smíchaly.
3. **Začne svítit:** Tyčinka začne **zářit** (světlo vzniká chemickou reakcí). Plné světlo dosáhne během pár sekund.
4. **Použij dle potřeby:**
 - Pokud je to náramek/náhrdelník – použij přiloženou **spojku**.
 - Umísti do dekorací, luceren, lahví atd.

🕒 Doba svícení:

- 8 hodin
- **Modré a zelené** vydrží déle, **červené a růžové** svítí jasněji, ale kratší dobu.

🔥 Tipy:

- **Chlad** = delší svícení, ale méně intenzivní.
- **Teplo** = jasnější světlo, ale kratší výdrž.
- Tyčinku **nelze znovu aktivovat** – funguje pouze **jednorázově**.

⚠ Upozornění:

- Neotvírejte ani nepropichujte tyčinku!
- Chemický obsah může být dráždivý – v případě kontaktu s kůží či očima **okamžitě opláchni vodou**.
- Nevhodné pro děti do 3 let (nebezpečí spolknutí).
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Chraňte před přímým sluncem a vysokými teplotami (může dojít k předčasné aktivaci).

♻ Likvidace:

- Použité tyčinky vyhod' do **směsného odpadu**.
- Nejsou recyklovatelné.

Tento návod je překladem originálního anglického návodu od výrobce.