

Návod k použití praku XD MULTI a dárkové sady praku XD MULTI

Prak XD MULTI lze použít i jako zbraň, a proto je zapotřebí s prakem i nožem zacházet zodpovědně a opatrně. S prakem i nožem je zapotřebí zacházet tak, aby manipulující osoba neohrozila sebe a ostatní a nevznikla újma na zdraví nebo majetku.

Prak s nožem je určen k užívání osobám starších 18 let a není určen do rukou dětí. Nebezpečí poranění nebo újma na majetku hrozí při jakékoli manipulaci s nožem, převážně při otevírání a zavírání, vystřelování a vytahování z pouzdra. Nůž neslouží k házení a páčení. Při kontaktu s čepelí dbejte na zvýšené opatrnosti a při poranění ránu vyčistěte, případně vyhledejte lékařskou pomoc. Prak je určen pro rekreační střelbu, střelbu rybářské návnady apod., nikoli ke střelbě na jiné osoby, zvířata, do majetku nebo prostoru, kde lze způsobit újmu.

S prakem je dodávána i guma, která může při nadměrnému přepětí ublížit i střelci. Proto je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti. Součástí dárkové sady praku je 8 ocelových kuliček umístěných na magnetické rukojeti. Kuličky neslouží k polykání, házení ani ubližování živým tvorům apod.

Součástí dárkové sady praku XD Multi je i křesadlo, dárková krabička nebo bavlněný pytlík a 100 kusů 8 mm ocelových kuliček.

Návod na používání praku:

1. Po vytažení praku z pouzdra, otevřeme pomocí aretačního tlačítka vidlice praku a zkontrolujeme, zda jsou veškeré součásti praku (guma, vidlice, rukojeť) v pořádku.
2. Rukojeť praku pevně uchopíme do jedné ruky a vložíme střelivo do určeného místa ve středu gumy a pevně stiskneme.
3. Namiřte prvně do země před sebou a až poté natáhněte gumu. Prohlédněte místo, kam chcete střelu vyslat a poté zvedněte prak a plynulým pohybem uvolněte stlačenou gumu se střelivem.

Návod na křesadlo z dárkové sady praku XD Multi:

1. Před prvním použitím křesadla oškrábejte černou ochrannou vrstvu, poté uvidíte šedou (stříbrnou) část ferroceria.
2. Přiložte křesadlo k nachystanému podpalovači (troud, smolné dřívko, březová kůra, tinder, vata).
3. Pevně uchopte křesadlo a přiložte hřbet čepele nebo křesací kroužek/škrtadlo pod úhlem na křesací tyčinku.
4. Pevným a dlouhým tahem táhněte směrem dolů po křesací části, abyste vytvořili jiskry. Akci opakujte, dokud podpalovač nechytne. Proti zabránění opotřebení střední části křesadla, křesejte po jeho celé délce a postupně křesejte i z jiných stran. Křesadlo je osazené do dřevěné rukojeti, jedná se o vysušené dřevo a ošetřené olejem Millic. Pro delší životnost rukojeti doporučujeme ošetřovat olejem (teakový, lněný) nebo voskem na dřevo.

Údržba nože

Pokud je nůž vyroben z více částí (zavírací nože), tak dbejte na údržbu každé části. Nůž je zapotřebí udržovat v čistotě, kontrolovat a utahovat šroubové spoje. Utahování je nutné provést vždy do úplného utažení s tím, že dbáme na to, aby nebyl poškozen závit na těle nože. Pokud je k tělu nože přilepena protiskluzová ploška, která se časem uvolní, tak je zapotřebí ji lepidlem nebo tmelem zafixovat zpět. Postupem používání se zvyšuje vůle pohyblivé čepele a lze přitáhnout u centrálního uložení. Převážně u zavíracích nožů musí vlastník dbát na čistotu a vhodným způsobem promazávat mechanismus čepele olejem k tomu určeným. Zavírací nože nejsou určeny k páčení a extrémnímu namáhání, padání, kdy se může poškodit mechanismus nože nebo jeho pojistka.

Nože s rukojetí micarta, G10, C-TEK, Carbon jsou téměř neúdržbové. Rukojetě pouze udržujeme v čistotě. Rukojetě z dřeva ošetřujeme vhodným olejem (teakový, lněný) nebo voskem.

Broušení

I při běžném používání se každé ostří po určitém čase ztupí. Na běžné narovnání ostří postačí ocílka. Broušení lze provádět na brusných kamenech nebo brusných systémech pod úhlem 20-30°. Pokud si nejste broušením jisti, tak nůž předejte nabroušení profesionálové.

Záruka

Na prak XD Multi je poskytována standardní záruka 2 roky ode dne, kdy je prodán konečnému zákazníkovi. Zákazník je povinen zjevné vady reklamovat bez zbytečného odkladu. Záruku se vztahuje na vady materiálu a při výrobě. Nůž se musí udržovat v čistotě a musí být používán dle návodu a pouze ke svému účelu. Záruku nelze uplatnit na vady vyplývající z běžného používání, běžného opotřebení, za podmínek, že s nožem bylo hrubě zacházeno, nedbalostí, špatné údržby, skladování a manipulace. Záruka se nevztahuje na ztracený závit, rozpadení nože kvůli nedotažení šroubu, nepřilepení plošky, zvýšená vůle pohyblivé čepele viz návod na použití. Odstoupení od smlouvy nebo vrácení výrobku se řídí obchodními podmínkami.

Obecné nařízení o bezpečnosti produktů (GPSR), Regulation (EU) 2023/988

Používání praku může být zábavné, ale vyžaduje odpovědnost a opatrnost, protože prak může při špatném zacházení způsobit zranění nebo poškodit okolní předměty.

Základní bezpečnostní pokyny pro manipulaci praku s nožem:

1. Bezpečné místo pro střelbu:

- **Používejte prak pouze na bezpečném místě:** Vždy střílejte prakem na místě, kde nehrozí nebezpečí zranění lidí, zvířat nebo poškození majetku. Ujistěte se, že máte dostatečně volný prostor a že v okolí není nic, co by mohlo být neúmyslně zasaženo.
- **Vyberte si vhodnou cílovou oblast:** Pokud střílíte na cíle, ujistěte se, že jsou stabilní a bezpečné. Měli byste mít vždy jasno, kam míříte, a vyhnout se střílení směrem k lidem nebo zvířatům.

2. Zamezení neúmyslnému zasažení:

- **Nikdy nestřílejte na lidi ani zvířata:** Nikdy nepoužívejte prak k cílení na živé bytosti. Zasažení může způsobit zranění.
- **Používejte prak pouze na pevné a bezpečné cíle:** Pokud střílíte na objekty k tomu určené, ujistěte se, že jsou dostatečně silné, aby vydržely zásah, aniž by došlo k jejich rozbití nebo zničení.

3. Bezpečnostní opatření při manipulaci s prakem:

- **Držte prak správně:** Při používání praku uchopte rukojeť pevně, ale s kontrolovanou silou. Ujistěte se, že máte dobrou kontrolu nad prakem a že neohrožujete sebe ani okolí.
- **Nenechávejte prak napnutý bez potřeby:** Nechávaní praku napnutého po dlouhou dobu může způsobit ztrátu kontroly nebo dokonce poškození gumy. Vždy jej napněte těsně před výstřelem.
- **Nepoužívejte prak v blízkosti obličeje:** Ujistěte se, že při použití praku neukazujete gumu směrem k obličeji ani jiným částem těla, které by mohly být zasaženy.

4. Vhodné projektily pro prak:

- **Používejte správné projektily:** Ujistěte se, že používáte projektily, které jsou určeny pro použití s prakem, např. ocelové kuličky nebo speciální projektily. Nepoužívejte předměty, které mohou poškodit prak nebo být nebezpečné při střelbě.
- **Vyhnete se neobvyklým materiálům:** Nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty, které mohou způsobit poškození praku nebo představují nebezpečí při zásahu.

5. Ochrana očí a obličeje:

- **Používejte ochranu očí:** Při střelbě s prakem je doporučeno nosit ochranné brýle nebo brýle na ochranu očí. Projektily mohou letět nepředvídatelným směrem a způsobit zranění očí.
- **Zabezpečte si obličej:** Pokud je to možné, používejte ochranný štít nebo jinou ochranu obličeje, zejména pokud střílíte na tvrdší cíle, které mohou odrazit projektily.

6. Bezpečnost při manipulaci a skladování:

- **Ukládejte prak mimo dosah dětí:** Prak by měl být vždy uložen na bezpečném místě, mimo dosah dětí. I když je to zábavní hračka, může být nebezpečný, pokud s ním zachází neodborně.
- **Kontrolujte stav praku:** Před každým použitím zkontrolujte, zda je prak v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda není guma poškozená, zda jsou všechny části pevně spojeny a zda není prak jinak poškozen.

7. Nikdy neprovádějte nebezpečné pokusy:

- **Nekombinujte prak s výbušninami nebo jinými nebezpečnými látkami:** Nikdy se nesnažte vylepšovat prak nebo kombinovat projektily s nebezpečnými materiály (např. výbušninami, hořlavinami nebo chemikáliemi). To může být extrémně nebezpečné.

8. Vhodné použití praku:

- **Střílejte na cíle, které jsou určeny pro střelbu praku:** Prak je určen k použití na neškodné cíle, jako jsou terče, plechovky nebo jiné podobné objekty. Nepoužívejte prak k úkolům, které nejsou pro něj vhodné.
- **Přemýšlejte o účelu střelby:** Používejte prak k zamýšleným činnostem, jako je rekreace nebo cvičení ve střelbě, a vyhněte se nebezpečnému používání, jako je vandalismus nebo agresivní chování.

9. Opatření v případě zranění:

- **Okamžitá pomoc při zranění:** Pokud dojde k poranění, okamžitě poskytněte první pomoc. Pokud je zranění vážné, vyhledejte lékařskou pomoc.

Prak s nožem je určen k užívání osobám starších 18 let a není určen do rukou dětí.

Bezpečnostní pokyny pro křesadla

Obecné nařízení o bezpečnosti produktů (GPSR), Regulation (EU) 2023/988

Křesadla neboli firesteel jsou užitečným nástrojem pro rozdělení ohně, ale jejich použití vyžaduje opatrnost, protože mohou být potenciálně nebezpečné, pokud se s nimi nezachází správně. Každé křesadlo je opatřeno černou ochrannou barvou.

Základní bezpečnostní pokyny pro manipulaci s křesadly:

1. Používejte křesadlo v bezpečném prostoru:

- **Udržujte prostor kolem ohně čistý:** Před zapálením ohně křesadlem zkontrolujte, že v okolí není suchý materiál, který by mohl způsobit nekontrolovatelné šíření ohně. Při rozdělání ohně je třeba dodržet platné zákony v dané zemi.

2. Správná technika použití:

- **Pozor na směr jisker:** Při použití křesadla vždy dbejte na to, kam směřují jiskry. Měly by směřovat na materiál, který chcete zapálit. Nekřešte směrem na vaši ruku, k jiným osobám, zvířatům, plynovým, tekavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu.

3. Ochrana očí:

- **Ochrana očí:** Při vytváření jisker dávejte pozor, abyste nemířili jiskry přímo do očí. Pokud používáte křesadlo v těsné blízkosti obličeje, doporučuje se nosit ochranné brýle.

4. Kontrola podmínek počasí:

- **Větrné podmínky:** Křesadla vytvářejí jiskry, a pokud je vítr příliš silný, může být obtížné kontrolovat, kam jiskry směřují. Používejte křesadlo pouze při klidném počasí, kdy vítr nebude ovlivňovat směr jisker.
- **Suché počasí:** Pokud je počasí velmi suché, buďte obzvlášť opatrní, protože malé jiskry mohou snadno zapálit suchou vegetaci.

5. Udržování křesadla v dobrém stavu:

- **Pravidelně kontrolujte křesadlo:** Zajistěte, že křesadlo je v dobrém stavu a nepoškozené. Po použití jej pečlivě zkontrolujte, zda není opotřebované nebo poškozené, což by mohlo ovlivnit jeho schopnost vytvářet jiskry.
- **Uchovávejte křesadlo v suchu:** Ujistěte se, že křesadlo a jeho komponenty (např. ocel) jsou uchovávány v suchu.

6. Důkladná kontrola ohně:

- **Dohled nad ohněm:** Po zapálení ohně vždy pečlivě sledujte jeho rozvoj. Oheň nikdy jej nenechávejte bez dozoru. Oheň se může snadno rozšířit na jiné hořlavé materiály.
- **Bezpečné uhašení ohně:** Použijte vodu/hlínu nebo písek k uhašení ohně a ujistěte se, že je oheň úplně uhašený.

7. Přenos křesadla:

- **Bezpečný transport:** Udržujte křesadlo oddělené od hořlavých materiálů.

8. Udržujte materiály pro zapálení ohně na dosah:

- **Příprava zápalného materiálu:** Mějte připravené suché, snadno zápalné materiály (např. suché listí, smolné dřívko, traviny nebo vat), které vám pomohou rychle zapálit oheň. Pokud používáte křesadlo, ujistěte se, že máte dostatek vhodného materiálu, který může snadno vzplanout.

9. Bezpečnost dětí:

- **Uchovávejte křesadlo mimo dosah dětí:** Křesadla by měla být uchovávána na bezpečném místě, kde se k nim děti nemohou dostat. Před používáním by děti měly být řádně poučeny o nebezpečích spojených s ohněm.

Vhodné pro dospělé, pro děti od 15 let jen pod dohledem dospělé osoby.

Výrobce praku: Qingdao Shaobo Microfiber Products Co., Ltd.

Address: No.510, Jijiazhuangtou Village, Jimo District, Qingdao, Shandong, China

E-mail: shaobochaonian@163.com

Odpovědná osoba v EU: SUCCESS COURIER, CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Madrid 28947, Spain, successservice2@hotmail.com

Výrobce křesadel: Dodavatel: Dongguan Brighten Outdoor Co., Ltd., 3rd Floor, Unit 5, Dahongshan Industrial zone, GuanCheng District, Dongguan City, Guangdong Province, China, shirley@brightenoutdoor.com

Odpovědná osoba v EU: VAT SPEED SL, Salvador N99.1, 28026 Madrid, Spain, services@vatspeed-eu.com

V případě nehody volejte linku 150.

Tento návod je překladem originálního anglického návodu od výrobce.