

Návod k použití praků OTT a TTF

Prak lze použít i jako zbraň, a proto je zapotřebí s prakem zacházet zodpovědně a opatrně. S prakem je zapotřebí zacházet tak, aby manipulující osoba neohrozila sebe a ostatní a nevznikla újma na zdraví nebo majetku. **Prak je určen k užívání osobám starším 18 let a není určen do rukou dětí.** Nebezpečí poranění nebo újma na majetku hrozí při jakékoli manipulaci s nataženou gumou praku. Prak je určen pro rekreační střelbu, střelbu rybářské návnady apod., nikoli ke střelbě na jiné osoby, zvířata, do majetku nebo prostoru, kde lze způsobit újmu.

S prakem je dodávána i guma, která může při nadměrnému přepětí ublížit i střelci. Proto je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti.

Používání:

1. Po vytažení praku z pouzdra, kapsy, batohu apod., zkontrolujeme, zda jsou veškeré součásti praku (guma, vidlice, rukojeť, mířidlo) v pořádku.
2. Prak je dodáván samostatně a uživatel si musí připevnit gumu k praku, případně mířidlo, pokud je součástí dodávky. Jestli je k montáži zapotřebí imbusové klíče, tak jsou dodávány spolu s dalším zbožím viz popis u produktu.

Montáž ploché gumy:

1. Gummy jsou dodávány v univerzální délce, kterou lze zkrátit na požadovanou délku. U každého střelce je aktivní délka gumy velice individuální. Aktivní délka vychází ze skutečné délky nátahu a na prioritách každého střelce.
2. Obecně lze říci, že střelec změří délku nátahu, kterou vydělí koeficientem a výsledek je aktivní délka gumy od uvázání lůžka po úvaz na praku. Koeficient pro sílu gumy 0,55 mm a 0,65 mm je 5,5, pro sílu gumy 0,75 mm je koeficient 5. Příklad: délka nátahu gumy 0,75 mm je 80 cm, výpočet: $80/5=16$ cm aktivní délka gumy.
3. Na ramenu praku pomocí imbusového klíče povolíme šrouby, vložíme mezi klipy gumu a opět utáhneme.
4. Instalace mířidla je z boční strany ramene praku, kdy vložíme do mířidla světlovedné vlákno a opět pomocí imbusové klíče uvolníme šroub, vložíme mířidlo a utáhneme.
5. V případě plastového praku a instalace válcové i ploché gumy je zapotřebí ocelová kulička, která je součástí dodávky. Kulička se vloží do konců válcové gumy a celé guma se provlékne rameny praku.
6. V případě ploché gumy se kulička vloží do středu šířky gumy cca 1- 1,5 cm od konce a oba konce gum s kuličkou se provléknou rameny plastového praku.

Manipulace s prakem:

1. Rukojeť praku pevně uchopíme do jedné ruky a vložíme střelivo do určeného místa ve středu gumy a pevně stisknete.
2. Namiřte prvně do země před sebou a až poté natáhněte gumu.
3. Prohlédněte místo, kam chcete střelu vyslat a poté zvedněte prak a plynulým pohybem uvolněte stlačenou gumu se střelivem.

Údržba praků:

Pravidelně kontrolujte všechny části praku, uchycení gum a spoje včetně dotažení šroubů, pokud je prak obsahuje

Údržba dřevěného praku se pravidelně provádí ošetřením vhodným olejem nebo voskem na dřevo.

Údržba plastového praku z kompozitních materiálů je téměř bezúdržbová, pouze očistíme od nečistot a vody.

Údržba kovového praku nebo kovových částí praku je téměř bezúdržbová, pouze očistíme od nečistot a vody.

Obecné nařízení o bezpečnosti produktů (GPSR), Regulation (EU) 2023/988

Používání praku může být zábavné, ale vyžaduje odpovědnost a opatrnost, protože prak může při špatném zacházení způsobit zranění nebo poškodit okolní předměty.

Základní bezpečnostní pokyny pro manipulaci praku:

1. Bezpečné místo pro střelbu:

- **Používejte prak pouze na bezpečném místě:** Vždy střílejte prakem na místě, kde nehrozí nebezpečí zranění lidí, zvířat nebo poškození majetku. Ujistěte se, že máte dostatečně volný prostor a že v okolí není nic, co by mohlo být neúmyslně zasaženo.
- **Vyberte si vhodnou cílovou oblast:** Pokud střílíte na cíle, ujistěte se, že jsou stabilní a bezpečné. Měli byste mít vždy jasno, kam míříte, a vyhnout se střílení směrem k lidem nebo zvířatům.

2. Zamezení neúmyslnému zasažení:

- **Nikdy nestřílejte na lidi ani zvířata:** Nikdy nepoužívejte prak k cílení na živé bytosti. Zasažení může způsobit zranění.
- **Používejte prak pouze na pevné a bezpečné cíle:** Pokud střílíte na objekty k tomu určené, ujistěte se, že jsou dostatečně silné, aby vydržely zásah, aniž by došlo k jejich rozbití nebo zničení.

3. Bezpečnostní opatření při manipulaci s prakem:

- **Držte prak správně:** Při používání praku uchopte rukojeť pevně, ale s kontrolovanou silou. Ujistěte se, že máte dobrou kontrolu nad prakem a že neohrožujete sebe ani okolí.
- **Nenechávejte prak napnutý bez potřeby:** Nechávaní praku napnutého po dlouhou dobu může způsobit ztrátu kontroly nebo dokonce poškození gumy. Vždy jej napněte těsně před výstřelem.
- **Nepoužívejte prak v blízkosti obličeje:** Ujistěte se, že při použití praku neukazujete gumu směrem k obličeji ani jiným částem těla, které by mohly být zasaženy.

4. Vhodné projektily pro prak:

- **Používejte správné projektily:** Ujistěte se, že používáte projektily, které jsou určeny pro použití s prakem, např. ocelové kuličky nebo speciální projektily. Nepoužívejte předměty, které mohou poškodit prak nebo být nebezpečné při střelbě.
- **Vyhňte se neobvyklým materiálům:** Nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty, které mohou způsobit poškození praku nebo představují nebezpečí při zásahu.

5. Ochrana očí a obličeje:

- **Používejte ochranu očí:** Při střelbě s prakem je doporučeno nosit ochranné brýle nebo brýle na ochranu očí. Projektily mohou letět nepředvídatelným směrem a způsobit zranění očí.
- **Zabezpečte si obličej:** Pokud je to možné, používejte ochranný štít nebo jinou ochranu obličeje, zejména pokud střílíte na tvrdší cíle, které mohou odrazit projektily.

6. Bezpečnost při manipulaci a skladování:

- **Ukládejte prak mimo dosah dětí:** Prak by měl být vždy uložen na bezpečném místě, mimo dosah dětí. I když je to zábavní hračka, může být nebezpečný, pokud s ním zachází neodborně.
- **Kontrolujte stav praku:** Před každým použitím zkontrolujte, zda je prak v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda není guma poškozená, zda jsou všechny části pevně spojeny a zda není prak jinak poškozen (nalomen, prasklý).

7. Nikdy neprovádějte nebezpečné pokusy:

- **Nekombinujte prak s výbušninami nebo jinými nebezpečnými látkami:** Nikdy se nesnažte vylepšovat prak nebo kombinovat projektily s nebezpečnými materiály (např. výbušninami, hořlavinami nebo chemikáliemi). To může být extrémně nebezpečné.

8. Vhodné použití praku:

- **Střílejte na cíle, které jsou určeny pro střelbu praku:** Prak je určen k použití na neškodné cíle, jako jsou terče, plechovky nebo jiné podobné objekty. Nepoužívejte prak k úkolům, které nejsou pro něj vhodné.
- **Přemýšlejte o účelu střelby:** Používejte prak k zamýšleným činnostem, jako je rekreace nebo cvičení ve střelbě, a vyhňte se nebezpečnému používání, jako je vandalismus nebo agresivní chování.

9. Opatření v případě zranění:

- **Okamžitá pomoc při zranění:** Pokud dojde k poranění, okamžitě poskytněte první pomoc. Pokud je zranění vážné, vyhledejte lékařskou pomoc.

Prak s nožem je určen k užívání osobám starších 18 let a není určen do rukou dětí.

Tento návod je překladem originálního anglického návodu od výrobce.