

Návod na dárkové sady s křesadlem

Sada obsahující krabičku, křesadlo s rukojetí, škrtadlo s rukojetí, TinderSticks a troud.

Troud slouží k zapálení ohně pomocí křesadla

Podpalovač **TinderSticks** vyrobený z odřezků borovice obsahující 80 % pryskyřice, je jednoduché jej zapálit. Stačí 1/2 tyčinky k rozdělení ohně venku, ve Vašem krbu nebo grilu. Tento podpalovač podpálíte vlhký i mokrá. Pomocí škrtadla nebo nože naškrabejte hobliny z 1/2 ks tinderu, které následně zapalte křesadlem.

Škrtadlo je nástroj pro rozdělení ohně pomocí ferroceriového křesadla. Slouží k naškrabání pilin z křesadla a poté škrtáním škrtadlem o křesadlo vytvoříte jiskry, které zapálí piliny z křesadla nebo nachystaný podpalovač.

Křesadlo přiložte k nachystanému podpalovači (troud, tinder). Pevně uchopte křesadlo a přiložte hřbet čepele nebo křesací kroužek/škrtadlo pod úhlem na křesací tyčinku. Pevným a dlouhým tahem táhněte směrem dolů po křesací části, abyste vytvořili jiskry. Akci opakujte, dokud podpalovač nechytně. Proti zabránění opotřebení střední části křesadla, křesejte po jeho celé délce a postupně křesejte i z jiných stran.

Bezpečnost: Škrtadlem vždy táhněte směrem od těla a ruky, abyste předešli zranění a popálení. Nikdy nekřesejte v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Nekřesejte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu. Oheň nikdy **nenechávejte bez dozoru** a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. Pokud vdechnete velké množství kouře, tak vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží omyjte místo vodou a mýdlem. Pokud je zasažena velká plocha, tak vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody volejte linku 150. Se sadou a jejími komponenty manipulujte tak, abyste předešli zranění. Při rozdělení ohně je třeba dodržet platné zákony.

Vhodné pro dospělé, pro děti od 12 let jen pod dohledem dospělé osoby.

Návod na sety s křesadlem

Sada obsahující Iněný pytlík, křesadlo s rukojetí, škrtadlo s rukojetí, TinderSticks a troud.

Troud slouží k zapálení ohně pomocí křesadla

Podpalovač **TinderSticks** vyrobený z odřezků borovice obsahující 80 % pryskyřice, je jednoduché jej zapálit. Stačí 1/2 tyčinky k rozdělení ohně venku, ve Vašem krbu nebo grilu. Tento podpalovač podpálíte vlhký i mokrá. Pomocí škrtadla nebo nože naškrabejte hobliny z 1/2 ks tinderu, které následně zapalte křesadlem.

Škrtadlo je nástroj pro rozdělení ohně pomocí ferroceriového křesadla. Slouží k naškrabání pilin z křesadla a poté škrtáním škrtadlem o křesadlo vytvoříte jiskry, které zapálí piliny z křesadla nebo nachystaný podpalovač.

Křesadlo přiložte k nachystanému podpalovači (troud, tinder). Pevně uchopte křesadlo a přiložte hřbet čepele nebo křesací kroužek/škrtadlo pod úhlem na křesací tyčinku. Pevným a dlouhým tahem táhněte směrem dolů po křesací části, abyste vytvořili jiskry. Akci opakujte, dokud podpalovač nechytně. Proti zabránění opotřebení střední části křesadla, křesejte po jeho celé délce a postupně křesejte i z jiných stran.

Bezpečnost: Škrtadlem vždy táhněte směrem od těla a ruky, abyste předešli zranění a popálení. Nikdy nekřesejte v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Nekřesejte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu. Oheň nikdy **nenechávejte bez dozoru** a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. Pokud vdechnete velké množství kouře, tak vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží omyjte místo vodou a mýdlem. Pokud je zasažena velká plocha, tak vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody volejte linku 150. Se sadou a jejími komponenty manipulujte tak, abyste předešli zranění. Při rozdělení ohně je třeba dodržet platné zákony.

Vhodné pro dospělé, pro děti od 12 let jen pod dohledem dospělé osoby.

Bezpečnostní pokyny pro křesadla

Obecné nařízení o bezpečnosti produktů (GPSR), Regulation (EU) 2023/988

Křesadla neboli firesteel jsou užitečným nástrojem pro rozdělení ohně, ale jejich použití vyžaduje opatrnost, protože mohou být potenciálně nebezpečné, pokud se s nimi nezachází správně. Každé křesadlo je opatřeno černou/barevnou ochrannou barvou.

Základní bezpečnostní pokyny pro manipulaci s křesadly:

1. Používejte křesadlo v bezpečném prostoru:

- **Udržujte prostor kolem ohně čistý:** Před zapálením ohně křesadlem zkontrolujte, že v okolí není suchý materiál, který by mohl způsobit nekontrolovatelné šíření ohně. Při rozdělení ohně je třeba dodržet platné zákony v dané zemi.

2. Správná technika použití:

- **Pozor na směr jisker:** Při použití křesadla vždy dbejte na to, kam směřují jiskry. Měly by směřovat na materiál, který chcete zapálit. Nekřešte směrem na vaši ruku, k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu.

3. Ochrana očí:

- **Ochrana očí:** Při vytváření jisker dávejte pozor, abyste nemířili jiskry přímo do očí. Pokud používáte křesadlo v těsné blízkosti obličeje, doporučuje se nosit ochranné brýle.

4. Kontrola podmínek počasí:

- **Větrné podmínky:** Křesadla vytvářejí jiskry, a pokud je vítr příliš silný, může být obtížné kontrolovat, kam jiskry směřují. Používejte křesadlo pouze při klidném počasí, kdy vítr nebude ovlivňovat směr jisker.
- **Suché počasí:** Pokud je počasí velmi suché, buďte obzvlášť opatrní, protože malé jiskry mohou snadno zapálit suchou vegetaci.

5. Udržování křesadla v dobrém stavu:

- **Pravidelně kontrolujte křesadlo:** Zajistěte, že křesadlo je v dobrém stavu a nepoškozené. Po použití jej pečlivě zkontrolujte, zda není opotřebované nebo poškozené, což by mohlo ovlivnit jeho schopnost vytvářet jiskry.
- **Uchovávejte křesadlo v suchu:** Ujistěte se, že křesadlo a jeho komponenty (např. ocel) jsou uchovávány v suchu.

6. Důkladná kontrola ohně:

- **Dohled nad ohněm:** Po zapálení ohně vždy pečlivě sledujte jeho rozvoj. Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru. Oheň se může snadno rozšířit na jiné hořlavé materiály.
- **Bezpečné uhašení ohně:** Použijte vodu/hlínu nebo písek k uhašení ohně a ujistěte se, že je oheň úplně uhašený.

7. Přenos křesadla:

- **Bezpečný transport:** Udržujte křesadlo oddělené od hořlavých materiálů.

8. Udržujte materiály pro zapálení ohně na dosah:

- **Příprava zápalného materiálu:** Mějte připravené suché, snadno zápalné materiály (např. suché listí, smolné dřívko, traviny nebo vatu), které vám pomohou rychle zapálit oheň. Pokud používáte křesadlo, ujistěte se, že máte dostatek vhodného materiálu, který může snadno vzplanout.

9. Bezpečnost dětí:

- **Uchovávejte křesadlo mimo dosah dětí:** Křesadla by měla být uchovávána na bezpečném místě, kde se k nim děti nemohou dostat. Před používáním by děti měly být řádně poučeny o nebezpečích spojených s ohněm.

Vhodné pro dospělé, pro děti od 15 let jen pod dohledem dospělé osoby.

V případě nehody volejte linku 150.