

Návod k použití luků 15 a 19 cm

Při použití luku se řiďte následujícími zásadami. Jedině tak bude luk správně fungovat a prodloužíte jeho životnost.

1. Chraňte luk před poškozením a nepřízní počasí použitím obalu na přenos a uskladnění.
2. Luk nevystavujte extrémním teplotám (oheň, mráz) a uskladněte ho v suchém prostředí s nenasazenou tětivou.
3. Luk nikdy nenatahujte přes doporučenou délka šípů.
4. Na luk nasazujte vždy jen tětivu výrobcem dané délky (nejlépe od stejného výrobce).
5. Nevypouštějte tětivu naprázdno (bez šípů). Energie určená pro šíp přechází do ramen luku, čímž se tato mohou poškodit.
6. Před střelbou zkontrolujte správnou orientaci luku podle šipky vyznačené na spodním rameni (šipka musí ukazovat dolů). Spodní rameno luku bývá o něco silnější než rameno horní, tím se zajistí správná funkce luku při výstřelu (šíp se nenasazuje na střed tětiny, ale o něco výše. Proto je nutné, aby spodní rameno bylo o něco rychlejší). V případě smazání šipky spodní rameno poznáte tak, že výška tětiny (tiller) v bodě napojení madla je menší než výška tětiny u horního ramene.

Tětiva:

1. Nevystavujte tětivu extrémním teplotám a chraňte ji před vlhkem.
2. Používáním šípů s nekvalitními končíky urychlíte opotřebení tětiny, popř. způsobíte její poškození.
3. Životnost tětiny prodloužíte, pokud ji budete ošetřovat včelím voskem.
4. Při střelbě musí být tětina vždy suchá.
5. Tětivu nejlépe skladujte volně visící. Opatrné smotání je také možné, pozor ovšem na lámání omotávek a zauzlování na vláknech.
6. Každý lukostřelec by měl mít několik náhradních tětin.

Postup při nasazování tětiny:

1. Nasadte očko tětiny na úchyt spodního ramene (pozor, reflexní luky mají konce ramen vytočené dopředu!).
2. Luk přetočte tak, aby se madlo opíralo o zadní část stehna a konec spodního ramene se zaklínil za kotník.
3. Luk uchopte za horní část ramene a ohněte tak, aby docházelo k ROVNOMĚRNÉMU OHÝBÁNÍ OBOU RAMEN a nasadte druhé očko tětiny na úchyt tětiny horního ramene.
4. Po nasazení „vykročte“ z luku, zkontrolujte oba úchyty tětiny, zda je na nich tětina správně nasazená. Tětivu případně srovnejte, aby procházela středem ramen luku.

Šípy:

1. Nestřílejte na nevhodné cíle (příliš tvrdé nebo příliš měkké), doporučujeme střílet na speciální terčovnice určené pro tento účel.
2. Nevystavujte je vlhku a extrémním teplotám.
3. Některé hroty šípů mohou zrezivět. Rez je možné obrousit a hrot nakonzervovat (např. WD40).
4. Po střelbě šípy očistěte vlhkým hadrem a nechte je pomalu uschnout (NE nad kamny nebo topením!).
5. Kormidla šípů slouží k jeho stabilizaci při letu, nikoli k potírání masa při grilování!
6. Odlepení kormidla je běžný jev (i u Olympijské lukostřelby). Kormidlo je možné přilepit vteřinovým lepidlem.
7. Kormidla jsou citlivá na mechanické poškození při nevhodné manipulaci a skladování. Doporučujeme požit toulec na šípy.

Bezpečnostní pokyny

1. Nikdy nemiřte na člověka/zvíře, ani z legrace!
2. Luk nepoužívejte k jinému účelu než ke střelbě.
3. Před použitím luku vždy pozorně zkontrolujte, zda není nějak poškozen. Zjistíte-li poškození, již ho ke střelbě nikdy nepoužívejte.
4. Před střelbou vždy zkontrolujte prostor dostřeliště, abyste neohrozili zdraví osob a zvířat, popřípadě majetek.
5. Nikdy nezasahujte do konstrukce luku.
6. Nikdy nestřílejte s poškozeným šípem.
7. Vždy střílejte pouze šípy doporučené délky.
8. Luk vždy odkládejte do stojanu k tomu určenému a přepravujte ve vhodném obalu.

Záruka v délce 2 let se nevztahuje na opotřebení (tětiva se opotřebí dříve), hrubé zacházení, překročení délky nátahu (šípů) a zásahem do konstrukce luku.

Výrobce praku: Qingdao Shaobo Microfiber Products Co., Ltd.

Address: No.510, Jijiazhuangtou Village, Jimo District, Qingdao, Shandong, China

E-mail: shaobochaoxian@163.com

Odpovědná osoba v EU: SUCCESS COURIER, CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Madrid 28947, Spain, successservice2@hotmail.com

Ing. Petr Klusák
9.května 315, Rájec-Jestřebí
IČ: 75378043
www.pkshop.cz
info@pkshop.cz

Tento návod je překladem originálního anglického návodu od výrobce.