

Návod pro sadu na rozdělení ohně 2, 6, 7, 8

Sada obsahuje box, křesadlo, křesací kroužek, TinderSticks a troud:

Box je uzavíratelný a chrání jeho obsah před vlhkem.

Troud slouží k zapálení ohně pomocí křesadla.

Podpalovač **TinderSticks** vyrobený z odřezků borovice obsahující 80 % pryskyřice, je jednoduché jej zapálit. Stačí 1/3 - 1/2 tyčinky k rozdělení ohně venku, ve Vašem krbu nebo grilu. Tento podpalovač podpálíte vlhký i mokrý. Pomocí škrtadla nebo nože naškrabejte hobliny z 1/2 ks tinderu, které následně zapalte křesadlem.

Křesadlo:

1. Před prvním použitím křesadla oškrábejte černou/barevnou ochrannou vrstvu, poté uvidíte šedou (stříbrnou) část ferroceria.
2. Přiložte křesadlo k nachystanému podpalovači (troud, smolné dřívko, březová kůra, tinder, vata).
3. Pevně uchopte křesadlo a přiložte hřbet čepele nebo křesací kroužek/škrtadlo pod úhlem na křesací tyčinku.
4. Pevným a dlouhým tahem táhněte směrem dolů po křesací části, abyste vytvořili jiskry. Akci opakujte, dokud podpalovač nechytne. Proti zabránění opotřebení střední části křesadla, křesejte po jeho celé délce a postupně křesejte i z jiných stran.

Škrtadlo:

1. Škrtadlo nebo křesací kroužek je nástroj pro rozdělení ohně pomocí ferroceriového křesadla.
2. Slouží k naškrabání pilin z křesadla a poté škrtáním škrtadlem o křesadlo vytvoříte jiskry, které zapálí piliny z křesadla nebo nachystaný podpalovač.
3. V krajním případě lze škrtadlo použít jako nož.

Návod na sadu pro rozdělení ohně 3, 4, 5

Sada obsahuje box, křesadlo s dřevěnou rukojetí, křesací kroužek, TinderSticks a troud:

Box je uzavíratelný a chrání jeho obsah před vlhkem

Troud slouží k zapálení ohně pomocí křesadla.

Podpalovač **TinderSticks** vyrobený z odřezků borovice obsahující 80 % pryskyřice, je jednoduché jej zapálit. Stačí 1/3 - 1/2 tyčinky k rozdělení ohně venku, ve Vašem krbu nebo grilu. Tento podpalovač podpálíte vlhký i mokrý. Pomocí škrtadla nebo nože naškrabejte hobliny z 1/2 ks tinderu, které následně zapalte křesadlem.

Křesadlo:

1. Před prvním použitím křesadla oškrábejte černou/barevnou ochrannou vrstvu, poté uvidíte šedou (stříbrnou) část ferroceria.
2. Přiložte křesadlo s dřevěnou rukojetí k nachystanému podpalovači (troud, smolné dřívko, březová kůra, tinder).
3. Pevně uchopte křesadlo a přiložte hřbet čepele nebo křesací kroužek/škrtadlo pod úhlem na křesací tyčinku.
4. Pevným a dlouhým tahem táhněte směrem dolů po křesací části, abyste vytvořili jiskry. Akci opakujte, dokud podpalovač nechytne. Proti zabránění opotřebení střední části křesadla, křesejte po jeho celé délce a postupně křesejte i z jiných stran. Pokud máte křesadlo s dřevěnou rukojetí, jedná se o vysušené dřevo a ošetřené olejem Millic. Pro delší životnost rukojeti doporučujeme ošetřovat olejem (teakový, lněný) nebo voskem.

Škrtadlo:

1. Škrtadlo nebo křesací kroužek je nástroj pro rozdělení ohně pomocí ferroceriového křesadla.
2. Slouží k naškrabání pilin z křesadla a poté škrtáním škrtadlem o křesadlo vytvoříte jiskry, které zapálí piliny z křesadla nebo nachystaný podpalovač.
3. V krajním případě lze škrtadlo použít jako nož.

Návod pro voděodolnou sadu na rozdělení ohně (zelená, černá, oranžová, army green, army zelená)

Sada obsahuje hliníkovou kapsli, křesadlo s dřevěnou rukojetí, křesací kroužek (škrtadlo) a 1 ks TinderStick:

Kapsle je voděodolná a uzavíratelná s víčkem na závit, kam po uzavření nepronikne voda

Podpalovač **TinderStick** vyrobený z odřezků borovice obsahující 80 % pryskyřice, je jednoduché jej zapálit. Stačí 1/2 tyčinky k rozdělení ohně venku, ve Vašem krbu nebo grilu. Tento podpalovač podpálíte vlhký i mokrý. Pomocí škrtadla nebo nože naškrabejte hobliny z 1/2 ks tinderu, které následně zapalte křesadlem.

Křesadlo:

1. Před prvním použitím křesadla oškrábejte černou/barevnou ochrannou vrstvu, poté uvidíte šedou (stříbrnou) část ferroceria.
2. Přiložte křesadlo s dřevěnou rukojetí k nachystanému podpalovači (troud, smolné dřívko, březová kůra, tinder).
3. Pevně uchopte křesadlo a přiložte hřbet čepele nebo křesací kroužek/škrtadlo pod úhlem na křesací tyčinku.
4. Pevným a dlouhým tahem táhněte směrem dolů po křesací části, abyste vytvořili jiskry. Akci opakujte, dokud podpalovač nechytne. Proti zabránění opotřebení střední části křesadla, křesejte po jeho celé délce a postupně křesejte i z jiných stran.

Pokud máte křesadlo s dřevěnou rukojetí, jedná se o vysušené dřevo a ošetřené olejem Millic. Pro delší životnost rukojeti doporučujeme ošetřovat olejem (teakový, lněný) nebo voskem.

Škrtdadlo:

1. Škrtdadlo nebo křesací kroužek je nástroj pro rozdělování ohně pomocí ferrociového křesadla.
2. Slouží k naškrabání pilin z křesadla a poté škrtdáním škrtdadlem o křesadlo vytvoříte jiskry, které zapálí piliny z křesadla nebo nachystaný podpalovač.
3. V krajním případě lze škrtdadlo použít jako nož.

Bezpečnostní pokyny pro křesadlo

Obecné nařízení o bezpečnosti produktů (GPSR), Regulation (EU) 2023/988

Křesadla neboli firesteel jsou užitečným nástrojem pro rozdělování ohně, ale jejich použití vyžaduje opatrnost, protože mohou být potenciálně nebezpečné, pokud se s nimi nezachází správně. Každé křesadlo je opatřeno černou/barevnou ochrannou barvou.

Základní bezpečnostní pokyny pro manipulaci s křesadly:

1. Používejte křesadlo v bezpečném prostoru:

- **Udržujte prostor kolem ohně čistý:** Před zapálením ohně křesadlem zkontrolujte, že v okolí není suchý materiál, který by mohl způsobit nekontrolovatelné šíření ohně. Při rozdělování ohně je třeba dodržet platné zákony v dané zemi.

2. Správná technika použití:

- **Pozor na směr jisker:** Při použití křesadla vždy dbejte na to, kam směřují jiskry. Měly by směřovat na materiál, který chcete zapálit. Nekřešte směrem na vaši ruku, k jiným osobám, zvířatům, plynovým, tekavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu.

3. Ochrana očí:

- **Ochrana očí:** Při vytváření jisker dávejte pozor, abyste nemířili jiskry přímo do očí. Pokud používáte křesadlo v těsné blízkosti obličeje, doporučuje se nosit ochranné brýle.

4. Kontrola podmínek počasí:

- **Větrné podmínky:** Křesadla vytvářejí jiskry, a pokud je vítr příliš silný, může být obtížné kontrolovat, kam jiskry směřují. Používejte křesadlo pouze při klidném počasí, kdy vítr nebude ovlivňovat směr jisker.
- **Suché počasí:** Pokud je počasí velmi suché, buďte obzvláště opatrní, protože malé jiskry mohou snadno zapálit suchou vegetaci.

5. Udržování křesadla v dobrém stavu:

- **Pravidelně kontrolujte křesadlo:** Zajistěte, že křesadlo je v dobrém stavu a nepoškozené. Po použití jej pečlivě zkontrolujte, zda není opotřebené nebo poškozené, což by mohlo ovlivnit jeho schopnost vytvářet jiskry.
- **Uchovávejte křesadlo v suchu:** Ujistěte se, že křesadlo a jeho komponenty (např. ocel) jsou uchovávány v suchu.

6. Důkladná kontrola ohně:

- **Dohled nad ohněm:** Po zapálení ohně vždy pečlivě sledujte jeho rozvoj. Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru. Oheň se může snadno rozšířit na jiné hořlavé materiály.
- **Bezpečné uhašení ohně:** Použijte vodu/hlínu nebo písek k uhašení ohně a ujistěte se, že je oheň úplně uhašený.

7. Přenos křesadla:

- **Bezpečný transport:** Udržujte křesadlo oddělené od hořlavých materiálů.

8. Udržujte materiály pro zapálení ohně na dosah:

- **Příprava zápalného materiálu:** Mějte připravené suché, snadno zápalné materiály (např. suché listy, smolné dřívko, traviny nebo vaty), které vám pomohou rychle zapálit oheň. Pokud používáte křesadlo, ujistěte se, že máte dostatek vhodného materiálu, který může snadno vzplanout.

9. Bezpečnost dětí:

- **Uchovávejte křesadlo mimo dosah dětí:** Křesadla by měla být uchovávána na bezpečném místě, kde se k nim děti nemohou dostat. Před používáním by děti měly být řádně poučeny o nebezpečích spojených s ohněm.

Bezpečnostní pokyny pro škrtdadlo

Obecné nařízení o bezpečnosti produktů (GPSR), Regulation (EU) 2023/988

Základní bezpečnostní pokyny pro manipulaci se škrtdadly:

Škrtdadlem/křesacím kroužkem vždy táhněte směrem od těla a ruky, abyste předešli zranění a popálení. Nikdy nekřešte v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Nekřešte a neřešte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, tekavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu. Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. Při rozdělování ohně je třeba dodržet platné zákony v dané zemi.

Vhodné pro dospělé, pro děti od 15 let jen pod dohledem dospělé osoby.

V případě nehody volejte linku 150.